

Dane techniczne

- Maks. średnica cięcia: zależnie od rodzaju drewna **do 45mm**.
- Czas użytkowania bez doładowania: **do 8 godzin**.
- Średni czas ładowania: **2 godziny**.

WAŻNE:

- Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator.
- **PIERWSZE OSTRZENIE OSTRZA** i ustawienie musi nastąpić podczas **pierwszej pół godziny pracy**.
- Osoby ze stymulatorem pracy serca powinny używać narzędzia tylko za zgodą swojego lekarza.
- **Proszę się upewnić, że wyłącznik jest ustawiony na „OFF”,** przed oddzieleniem akumulatora od urządzenia sterującego.
- **DLA BEZPIECZEŃSTWA proszę odłączyć sekator od urządzenia sterującego np. przy ostrzeniu, wymianie ostrza, itp.**
- Proszę nie przechowywać sekatora w wilgotnych miejscach.

Rady dotyczące użytkowania

Ostrzenie ma bardzo istotne znaczenie dla jakości cięcia oraz żywotności ostrza, sekatora oraz dla trwałości akumulatora. **W pierwszych dniach użytkowania konieczne jest częste kontrolowanie ostrości ostrza**, żeby je we właściwym momencie naostrzyć.

Żeby zaoszczędzić energię i w ten sposób zagwarantować długą żywotność sekatora, zalecamy, żeby trzymać ostrze zamknięte a otwierać tylko w trakcie pracy. Istnieje możliwość automatycznego ustawienia otwierania sekatora do połowy.

Jeśli nie używa się sekatora przez 10 minut, a włącznik jest ustawiony (10) na „ON”, POWERPACK wyłącza się automatycznie. Przez 20 sekund rozbrzmiewa po sobie 5 krótkich dźwięków. Żeby ponownie włączyć POWERPACK, wystarczy ustawić włącznik (10) na „OFF” i potem znowu na „ON”.

W przypadku próby cięcia zbyt grubych gałęzi sekator wyłączy się automatycznie i pozostanie otwarty. Nic nie da mocniejsze naciśnięcie na spust, a może tylko spowodować złamanie go albo zablokowanie sekatora.

Proszę nie przekręcać sekatora na boki podczas cięcia. Jeśli się tego nie przestrzega, można uszkodzić głowicę tnącą.

W trakcie pracy proszę nie zostawiać luźno wiszącego kabla, żeby nie zaplątał się w gałęziach. **Najlepiej** przeprowadzić kabel pod rękawem np. kurtki, lub przeprowadzić go wzdłuż ramienia i przymocować go opaską znajdującą się na wyposażeniu sekatora.

Proszę chronić **POWERPACK** przed zimnem i deszczem **(w przypadku deszczu, nosić pod ubiorem przeciwdeszczowym)**.

Zalecamy, aby nie odłączać codziennie kabla od sekatora, ale odłożyć go do walizki z kablem luźno zwiniętym.

Ustawianie otwierania ostrza do połowy

- Aktywowanie: proszę nacisnąć 2 x szybko spust, i potem puścić. Ostrze pozostaje na wpół otwarte.
- Dezaktywowanie: proszę ponownie 2 x szybko nacisnąć spust, i ostrze pozycjonuje się na pełnym otwarciu.
- Długotrwała deaktywacja: poprzez zdalne sterowanie.

Stan spoczynku (bez uruchamiania włącznika przerywania)

- Stan spoczynku proszę 2 x szybko nacisnąć spust (4) i trzymać go przyciśniętego aż usłyszy się dźwięk. Teraz można luźno puścić spust i sekator pozostaje zamknięty.
- Ponowne otrawcie: proszę nacisnąć 1 x na spust.

- Uwaga: Opcja ta nie jest przewidziana do wyłączenia narzędzia, lecz jako pomoc robocza. Proszę być ostrożnym i uważnym, ponieważ ruch wyzwalacza może ponownie otworzyć ostrze. Tryb ten może być na stałe wyłączony poprzez zdalne sterowanie.

Cięcie progresywne lub „pneumatyczne“

POWERPACK jest fabrycznie tak ustawiony, że ostrze reaguje progresywnie po naciśnięciu spustu. Ustawienie to może być wyłączone poprzez „SET” podmenu zdalnego sterowania, wtedy sekator ten pracuje podobnie jak sekator pneumatyczny.

Ładowanie akumulatora

Akumulator może pozostać podczas procesu ładowania w plecaku lub może być z niego wyjęty.

NAJPIERW proszę połączyć ładowarkę ze źródłem energii elektrycznej. POTEM połączyć ładowarkę z akumulatorem.

Gdy światła kontrolne ładowarki świecą **na czerwono, to ładuje się** blok akumulatora. Przeciętny czas ładowania wynosi 2 godziny. Gdy światła kontrolne ładowarki świecą **na zielono, to proces ładowania jest zakończony.**

Po naładowaniu akumulatora, proszę odłączyć ładowarkę z prądu i potem kabel akumulatora od ładowarki.

Można sprawdzić stan naładowania akumulatora, w ten sposób, że przyłącza się akumulator do urządzenia sterującego i włącza się sekator przy pomocy włącznika. Wskazanie na zdalnym sterowaniu pokazuje poziom ładowania akumulatorów: pierwszy akumulator – B1 (linia kreskowa na górze), druga bateria – B2 (linia kreskowa na dole).

Temperatura ładowarki może wzrastać podczas ładowania do 60°C. Dlatego też w odstępie mniejszym niż 1,5 m od ładowarki i akumulatorów nie mogą znaleźć się żadne materiały łatwopalne.

Ładowanie akumulatorów musi następować w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu przy **temperaturze od 10°C do maksymalnie 25°C** chroniąc przed wilgotnością.

Jeśli akumulator nie jest używany przez 14 dni, to automatycznie przechodzi w stan magazynowania. W tej fazie akumulator nagrzewa się.

Po sezonie pracy naładować do pełna akumulator.

Pomieszczenie, w którym ładowane są akumulatory, musi dysponować funkcjonującą gaśnicą do zwalczania pożarów pochodzenia elektrycznego.

Wskaźniki

1. Stan załadowania akumulatorów
2. Ilość cięć i godzin, od ostatniego zzerowania licznika.
3. Podział w procentach cięć małych, średnich i dużych, od dostatniego zzerowania licznika.
4. Procent blokad główki tnącej, od dostatniego zzerowania licznika.
5. Ustawienia:
 - a. Połowiczne otwarcie cięcia: ON lub OFF
 - b. Stan spoczynku: ON lub OFF
 - c. Cięcie progresywne: ON lub OFF
6. Usuwanie błędów: Diagnostyka błędu Podmenu. To menu nie jest jeszcze wmontowane.